

Bedienungsanleitung

Messung der Holzfeuchte, Materialfeuchte und Lufttemperatur in einem Gerät

Der MD-018 misst den Feuchtigkeitsgehalt von Materialien. Mithilfe von gespeicherten Kennlinien für Holz und Baumaterialien wird die Materialfeuchte direkt in Prozent nach Gewicht angezeigt.

- Präzise Holzfeuchtemessung mit gespeicherten Kennlinien für Buche, Fichte, Lärche, Eiche, Pinie, Ahorn.
- Zusätzliche Eigenschaftskurven, um feuchte Stellen in Baumaterialien wie Zementestrich, Beton, Gips, Anhydritestriche, Zementmörtel, Kalkmörtel, Ziegel zu erkennen.

Struktur

- 1 – Sondensensor
- 2 – Kunststoffabdeckung
- 3 – LCD-Display
- 4 – LED-Alarm
- 5 – AN/AUS/ÜBERTRAGUNG

**Funktionen:**

- A. Holzfeuchtemessung
- B. Feuchtemessung von Baumaterialien
- C. Messung der Umgebungstemperatur
- D. LCD- und LED-Display
- E. Hintergrundbeleuchtung
- F. Automatische Abschaltung: nach 25 Sekunden ohne Betrieb
- G. Schwache Batterie-Anzeige

Technische Daten



	Holzfeuchte	Materialfeuchte	Temperatur
Messbereich	6 % - 48 %	0,1 % - 11,0 %	0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Genauigkeit	± 2 %, wenn 11-48 %	± 0,4 %	± 1°C
	± 2,5 %, wenn 6-10 %		(± 2°F)
Auflösung	0,1 %	0,1 %	0,1°C/0,2°F
Messgeschwindigkeit	1 Sekunde		

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit	0°C – 40°C, < 75 %
Lagertemperatur	-10°C – 50°C, < 85 %
Batterietyp	3x LR44
Batterielebensdauer	200 Stunden
Gewicht	60 g
Abmessungen	9,5 cm x 5,5 cm x 2,2 cm

Bedienung

- Legen Sie die Batterie ein. Öffnen Sie das Batteriefach, setzen Sie 4 Lr43-Knopfzellen in der richtigen Richtung ein.
- Öffnen Sie das Gerät. Nehmen Sie die Schutzabdeckung von der Sonde ab und schalten Sie das Gerät EIN, indem Sie die Taste ON/OFF/TRANSFER (EIN/AUS/ÜBERTRAGUNG) drücken.
- Wählen Sie die gewünschte Funktionsschnittstelle. Drücken Sie die Taste ON/OFF/TRANSFER, bis die Daten blinken. Drücken Sie dann die gleiche Taste, um die gewünschte Funktionsschnittstelle zu wählen, und lassen Sie die Taste los.
Messen Sie die Temperatur, indem Sie \square wählen; messen Sie die Holzfeuchte, indem Sie \uparrow wählen; messen Sie die Feuchte von Baumaterialien, indem Sie \square wählen.
- Messen.
 - Wenn Sie die Temperatur messen, wählen Sie einfach das Symbol \square und die Umgebungstemperatur wird automatisch angezeigt.
 - Wenn Sie die Holzfeuchte mit \uparrow oder die Baumaterialfeuchte mit dem \square messen, führen Sie bitte die Sonde ca. 5 mm in das zu messende Objekt ein.
Anschließend können Sie die Ergebnisse auf dem Bildschirm ablesen. Gleichzeitig leuchtet eine LED auf.

	Grünes Licht	Gelbes Licht	Rotes Licht
Holzfeuchte	Niedrig-13,9 %	14,0 % - 19,9 %	20,0 % - Hoch
Materialfeuchte	Niedrig-0,3 %	0,4 % - 1,0 %	1,1 % - Hoch

- Abschaltung
Das Gerät wird automatisch abgeschaltet, wenn 25 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde.
- Schwache Batterie-Anzeige 
Wenn die Batterie schwach ist, wird  auf dem Bildschirm angezeigt. Sie sollten die Batterie so bald wie möglich wechseln.

Allgemeine Hinweise:

Die Funktions- und Betriebssicherheit ist nur gewährleistet, wenn das Gerät innerhalb der angegebenen klimatischen Bedingungen betrieben und allein für die Anwendungszwecke verwendet wird. Die Verantwortung für die Auswertung der Messergebnisse und für Folgemaßnahmen liegt vollständig beim Anwender.

Mode d'emploi

Un seul instrument pour l'humidité du bois, l'humidité des matériaux et la température de l'air

Le MD-018 mesure l'humidité des matériaux. Grâce aux courbes de caractéristiques stockées pour le bois et les matériaux de construction, l'humidité du matériau est affichée directement en pourcentage du poids.

- Mesure précise de l'humidité du bois avec courbes de caractéristiques stockées pour le hêtre, le sapin, le mélèze, le chêne, le pin, l'érabie.
- Courbes de caractéristiques additionnelles permettant de localiser les points humides dans les matériaux de construction comme les chapes de ciment et d'anhydrite, le béton, le mortier de ciment ou de chaux, la brique.

Structure

- 1 – Capteur sonde
- 2 – Couvercle plastique
- 3 – Affichage LCD
- 4 – LED d'alarme
- 5 – MARCHE/ARRÊT/TRANSFERT



Fonctions :

- A. Mesure de l'humidité du bois,
- B. Mesure de l'humidité des matériaux de construction,
- C. Mesure de la température ambiante,
- D. Affichage LCD et LED,
- E. Rétro-éclairage.
- F. Extinction automatique après 25 s. sans opération.
- G. Indication piles faibles.

Caractéristiques techniques

	Humidité du bois	Humidité des matériaux	Température
Gamme de mesure	6% - 48%	0,1% - 11,0%	0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Précision	±2% pour 11 – 48% ±2,5% pour 6 – 10%	±0,4%	±1°C (±2°F)
Résolution	0,1%	0,1%	0,1°C / 0,2°F
Fréquence de mesure	1s	1s	1s
Température/humidité de fonctionnement	0°C – 40°C, < 75%		
Température/humidité de stockage	-10°C – 50°C, < 85%		
Type de piles	3x LR44		
Autonomie des piles	200 heures		
Poids	60g		
Dimensions	9,5 cm x 5,5 cm x 2,2 cm		

Utilisation

- Mettre les piles en place. Ouvrir le couvercle piles, placer 4 piles-bouton LR43 dans le sens correct.
- Ouvrir l'instrument. Enlever le couvercle de protection de la sonde et mettre l'appareil en marche en pressant la touche MARCHE/ARRÊT/TRANSFERT.
- Choisir l'interface de fonction appropriée. Presser la touche MARCHE/ARRÊT/TRANSFERT jusqu'à ce que l'affichage clignote, puis presser la même touche afin de choisir l'interface de fonction correspondant à la mesure que vous voulez effectuer et relâcher la touche.
Pour mesurer la température, choisissez ; pour mesurer l'humidité du bois, choisissez et pour mesurer celle des matériaux de construction, choisissez .
- Mesures
 - Si vous mesurez la température, choisissez simplement l'interface et la température ambiante sera affichée automatiquement.
 - Si vous mesurez l'humidité du bois avec ou du matériau de construction avec , introduisez les sondes d'environ 5 mm dans l'objet à mesurer. Vous obtenez alors le

	LED verte	LED jaune	LED rouge
Humidité bois	BASSE – 13,9%	14,0% - 19,9%	20% - HAUTE
Humidité matériau	BASSE – 0,3%	0,4% - 1,0%	1,1% - HAUTE

- Arrêt.
L'instrument s'arrête automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 25 s.
- Indication de piles faibles.
Si les piles sont faibles, le symbole est affiché à l'écran. Changez alors les piles rapidement.

Remarques générales :

La sécurité fonctionnelle et opérationnelle n'est garantie que si l'appareil est utilisé dans les conditions climatiques spécifiées et exclusivement dans le cadre des usages pour lequel il a été conçu. L'interprétation des mesures ainsi que les actions effectuées en conséquence de celles-ci sont exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur.

Manual de instrucciones

Humedad de la madera, humedad de materiales y temperatura del aire en un solo instrumento

El MD-018 permite medir la humedad de materiales. Sobre la base de curvas características para madera y materiales de la construcción, se muestra directamente la humedad del material como porcentaje del peso.

- Medición precisa de la humedad de la madera con curvas características almacenadas para haya, abeto, alerce, roble, pino, arce.
- Curvas características adicionales para detectar puntos húmedos en materiales de la construcción como solera de cemento, hormigón, revoque, solera de anhidrita, mortero de cemento, mortero de cal, ladrillo.

Estructura

- 1 Sensor de sonda
- 2 Carcasa de plástico
- 3 Pantalla LCD
- 4 Alarma LED
- 5 ON/OFF/TRANSFER

**Función**

- A Medición de la humedad de la madera
- B Medición de la humedad del material de construcción
- C Medición de la temperatura ambiente
- D Pantalla LCD y LED
- E Iluminación de fondo
- F Apagado automático al cabo de 25 segundos sin operación
- G Indicación de nivel bajo de carga de la batería

	Humedad de la madera	Humedad del material	Temperatura
Rango de medición	6% – 48%	0,1% – 11,0%	0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)
Precisión	±2% entre 11-48%	±0,4%	±1 °C (±2 °F)
Resolución	0,1%	0,1%	0,1 °C / 0,2 °F
Frecuencia de medida	1 segundo		

Temperatura/humedad de funcionamiento	0 °C – 40 °C, < 75%
Temperatura de almacenamiento	-10 °C – 50 °C, < 85%
Tipo de batería	3x LR44
Vida útil de las baterías	200 horas
Peso	60 g
Dimensiones	9,5 cm x 5,5 cm x 2,2 cm

Operación

- Instalar las baterías. Abrir la tapa de las baterías, colocar cuatro baterías de botón LR43 en el sentido correcto.
- Abrir el instrumento. Retirar la cubierta protectora de la sonda y encender el equipo pulsando el botón ON/OFF/TRANSFER.
- Seleccionar la modalidad adecuada de funcionamiento. Pulsar el botón ON/OFF/TRANSFER hasta que parpadeen los datos. Pulsar entonces el mismo botón para seleccionar la modalidad apropiada de funcionamiento que se desea medir, liberándolo a continuación. Para medir la temperatura, seleccionar ; para medir la humedad de la madera, seleccionar ; para medir la humedad de materiales de la construcción, seleccionar .
- Medición.
 - Para medir temperaturas se debe seleccionar la modalidad , mostrándose automáticamente la temperatura ambiente.
 - Para medir la humedad de la madera con o la de los materiales de la construcción con , es necesario introducir las sondas unos 5 mm en el objeto que se desea medir. Los resultados se muestran en la pantalla, al tiempo que se ilumina un LED.

	Luz verde	Luz amarilla	Luz roja
Humedad de la madera	BAJA – 13,9%	14% – 19,9%	20,0% – ALTA
Humedad del material	BAJA – 0,3%	0,4% – 1,0%	1,1% – ALTA

- Desconectar
El equipo se apaga automáticamente cuando no se utiliza durante 25 segundos.
- Indicación de nivel bajo de batería.
Cuando el nivel de las baterías es insuficiente aparece en la pantalla, debiendo sustituirse las pilas lo antes posible.

Observaciones generales:

La seguridad funcional y operativa solo está garantizada en el caso de que el equipo se maneje dentro de las condiciones climáticas especificadas y únicamente se utilice para aquellos fines para los que ha sido diseñado. La responsabilidad derivada de la interpretación de los resultados de medición y de las subsiguientes actuaciones recae exclusivamente sobre el usuario.

Gebruikershandleiding

Meting van vochtigheid van hout, vochtigheid van materialen en luchttemperatuur in één toestel.

De MD-018 meet vochtigheid van materialen. D.m.v. opgeslagen materiaaleigenschapcurves voor hout en bouwmaterialen, wordt de materiaalvochtigheid rechtstreeks in procent per gewicht weergegeven.

- Nauwkeurige meting van houtvochtigheid met opgeslagen eigenschapcurves voor beuk, spar, lark, eik, den en esdoorn.
- Extra eigenschapcurves voor lokalisering van vochtige plekken in bouwmaterialen voor cement, beton, plaaster, anhydriet, cementspecie, kalkspecie, baksteen.

Structuur

1. Sondesensor
2. Plastic cover
3. LCD-scherm
4. LED-alarm
5. AAN/UIT/MODUS

**Kenmerken:**

- A. meting van houtvochtigheid
- B. meting van bouw materiaalvochtigheid
- C. meting van omgevingstemperatuur
- D. LCD- en LED-scherm
- E. achtergrondverlichting
- F. automatische uitschakeling:
na inactiviteit van 25 seconden
- G. aanduiding voor lege batterij

Technische gegevens

	Houtvochtigheid	Materiaalvochtigheid	Temperatuur
Meetbereik	6%-48%	0,1%-11,0%	0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Nauwkeurigheid	+/-2% bij 11-48%	+/-0,4%	+/-1°C
	+/-2,5% bij 6-10%		(+/-2°F)
Resolutie	0,1%	0,1%	0,1°C/0,2°F
Meetsnelheid	1 seconde	1 seconde	1 seconde

Bedrijfstemp./vochtigheid	0°C – 40°C, <75%
Opslagtemperatuur	-10°C – 50°C, <85%
Batterijtype	3x LR44
Levensduur batterij	200 uur
Gewicht	60 gram
Afmetingen	9,5 cm x 5,5 cm x 2,2 cm

Bediening

- Plaats de batterijen. Open de batterijcover, plaats vier LR43 celbatterijen in de juiste richting.
- Open het toestel. Verwijder de beschermcover van de sonde en schakel het toestel IN door op de toets AAN/UIT/MODUS te drukken.
- Kies de gewenste functie. Druk op de toets AAN/UIT/MODUS tot de gegevens knipperen. Druk vervolgens op dezelfde toets om de gewenste meetmodus te selecteren en laat los. Meet de temperatuur door te kiezen; meet de vochtigheid van hout door te kiezen; meet de vochtigheid van bouwmaterialen door te kiezen.
- Meten
 - Als u de temperatuur meet, kies dan de functie en de omgevingstemperatuur wordt automatisch weergegeven.
 - Als u de houtvochtigheid d.m.v. meet of de bouw materiaalvochtigheid d.m.v. meet, steek de sondes dan ongeveer 5 mm in het te meten object. De resultaten verschijnen dan op het scherm en één van de LED-lampjes gaat branden.

	Groen lampje	Geel lampje	Rood lampje
Houtvochtigheid	MIN – 13,9%	14% - 19,9%	20,0% - MAX
Materiaalvochtigheid	MIN – 0,3%	0,4% - 1,0%	1,1% - MAX

- Uitschakelen
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld na een inactiviteit van 25 seconden.
- Aanduiding lege batterij
Als de batterij bijna leeg is, zal op het scherm verschijnen. U moet de batterij dan zo snel mogelijk herladen.

Algemene opmerkingen:

Functionele en operationele veiligheid is uitsluitend gegarandeerd als het toestel gebruikt wordt volgens de gespecificeerde klimaatomstandigheden en uitsluitend gebruikt wordt voor de taken waarvoor het is ontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de meetresultaten en daaruit volgende acties ligt geheel bij de gebruiker.

Instrucțiuni de utilizare

M surare a umidității lemnului, a umidității materialelor și a temperaturii aerului cu un singur instrument

Aparatul MD-018 m sură umiditatea materialelor. Aceasta este afișat direct sub formă de procente pe greutate, pe baza curbelor caracteristice stocate pentru lemn și materialele de construcții.

- M surare precisă a umidității lemnului, pe baza curbelor caracteristice stocate pentru fag, molid, zăd, stejar, pin, arar.
- Curbe caracteristice adiționale pentru localizarea zonelor de umiditate din materialele de construcții pentru apă din ciment, beton, gips-carton, apă anhidrid, mortar, cărămi.

Structura

1. Senzori
2. Capac de plastic
3. Ecran LCD
4. LED alarm
5. PORNIT/OPRIT/TRANSFER

**Funcții:**







- M surare a umidității lemnului
- M surare a umidității materialelor de construcții
- M surare a temperaturii ambiante
- Ecran LCD și LED
- Iluminat de fundal
- Oprire automată: după 25 de secunde fără acțiune
- Indicator pentru baterie descărcată.

Date tehnice:

	Umiditate lemn	Umiditate materiale	Temperatură
Domeniul de măsurare	6% - 48%	0,1% - 11,0%	0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Precizia	±2% în 11 – 48%	±0,4%	±1°C (±2°F)
	±2,5% în 6 – 10%		
Rezoluția	0,1%	0,1%	0,1°C/0,2°F
Rata de măsurare	1s		

Temperatura/umiditatea de lucru	0°C – 40°C, 75%
Temperatura de depozitare	-10°C – 50°C, 85%
Tipul bateriei	3x LR44
Durata de viață a bateriei	200 ore
Greutatea	60 g
Dimensiuni	9,5 cm*5,5 cm*2,2 cm


Utilizarea

- Montați bateriile. Deschideți capacul compartimentului bateriei, introduceți 4 baterii pastilă LR43 în poziția corectă.
- Deschideți aparatul. Îndepărtați protecția senzorului și porniți aparatul prin apăsarea butonului PORNIT/OPRIT/TRANSFER.
- Selectați interfața funcției dorite. Apăsând butonul PORNIT/OPRIT/TRANSFER până când datele clipească. Apăsând apoi din nou butonul pentru a selecta interfața funcției dorite și eliberați butonul. Pentru a m sura temperatura selectați , pentru a m sura umiditatea lemnului selectați , pentru a m sura umiditatea materialelor de construcții selectați .
- M surarea.
 - Dacă doriți să m surați temperatura selectați interfața  și va fi afișat automat temperatura ambiantă.
 - Dacă doriți să m surați umiditatea lemnului cu  sau a materialelor de construcții cu  introduceți senzorii 5 mm în obiectul măsurat. Rezultatele vor apărea pe ecran și se va aprinde un LED.

	Lumin verde	Lumin galben	Lumin roșie
Umiditate lemn	JOAS – 13,9%	14,0% - 19,9%	20,0% - RIDICAT
Umiditate materiale	JOAS – 0,3%	0,4% - 1,0%	1,1% - RIDICAT

- Oprirea.

Aparatul se oprește automat dacă nu este acționat timp de 25 s.
- Indicatorul de baterie descărcată.

Dacă bateria este descărcată pe ecran apare . Bateria va trebui înlocuită în curând.

Indicații generale:

Este garantată o funcționare sigură a aparatului numai dacă acesta este utilizat în condițiile de climă specificate în scopul pentru care a fost prevăzut. Utilizatorului îi revine întreaga răspundere pentru interpretarea rezultatelor măsurătorilor și pentru acțiunile întreprinse în consecință.

Umidità del legno, umidità dei materiali e temperatura dell'aria in un unico strumento

L'MD-018 misura l'umidità dei materiali. Utilizzando i dati memorizzati, caratteristici per il legno e il materiale per costruzioni, l'umidità viene indicata direttamente in percentuale rispetto al peso.

- Misurazioni accurate dell'umidità del legno grazie ai dati memorizzati, caratteristici per faggio, abete, larice, quercia, pino e acero.
- Ulteriori dati caratteristici per localizzare zone umide nei materiali di costruzione come massetti in cemento, calcestruzzo, intonaco, massetto a base di anidrite, malta cementizia, malta di calce, mattone.

Struttura

1. sonda sensore
2. copertura in plastica
3. display LCD
4. LED allarme
5. ON/OFF/TRASFER (accensione/spegnimento/trasferimento)



Caratteristiche







- A. misurazione dell'umidità del legno
- B. misurazione dell'umidità del materiale per costruzioni
- C. misurazione della temperatura ambientale
- D. display ad LCD e LED
- E. retroilluminazione
- F. spegnimento automatico dopo 25s di inattività
- G. indicatore di batteria scarica

Dati tecnici


	Umidità del legno	Umidità dei materiali	Temperatura
Intervallo di misurazione	6% - 48%	0,1% - 11,0%	0°C-50°C (32°F-122°F)
Accuratezza	±2% se 11-48%	±0,4%	±1°C (±2°F)
Risoluzione	0,1%	0,1%	0,1°C/0,2°F
Intervallo di misurazione	1s		

Temp./Umidità di funzionamento	0°C-40°C, <75%
Temp. di conservazione	-10°C-50°C, <85%
Tipo batteria	3x LR44
Durata batteria	200 ore
Peso	60g
Dimensioni	9,5cm x 5,5cm x 2,2cm

Utilizzo

- Installare la batteria. Aprire lo sportello della batteria, inserire quattro batterie a bottone di tipo LR43 nell'orientamento giusto.
- Aprire lo strumento. Rimuovere la copertura protettiva dalla sonda e accendere lo strumento premendo il pulsante ON/OFF/TRASFER.
- Scegliere la funzione desiderata. Premere il pulsante ON/OFF/TRASFER fino a quando i dati lampeggiano. Quindi premere lo stesso pulsante per scegliere la funzione desiderata in base alla misurazione da effettuare, poi rilasciare il pulsante. Per la misurazione della temperatura scegliere , per la misurazione dell'umidità del legno scegliere , per la misurazione dell'umidità del materiale scegliere .
- Misurazione.
 - Per rilevare la temperatura, scegliere semplicemente il simbolo  e la temperatura ambientale verrà visualizzata automaticamente.
 - Per misurare l'umidità del legno con  o del materiale , inserire le sonde per circa 5mm nell'oggetto da misurare. Dopodiché si potranno leggere i risultati sul display e contemporaneamente si illuminerà un LED.

	Luce verde	Luce gialla	Luce rossa
Umidità del legno	bassa-13,9%	14,0%-19,9%	20,0%-alta
Umidità del materiale	bassa-0,3%	0,4%-1,0%	1,1%-alta

- Spegnimento.
Lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 25 secondi di inattività.
- Indicatore di batteria scarica.
Se la carica della batteria è in esaurimento, il simbolo  lampeggerà sullo schermo. In tal caso sostituire le batterie appena possibile.

Indicazioni generali:

la sicurezza funzionale e operative è garantita esclusivamente se lo strumento viene utilizzato alle condizioni climatiche raccomandate e per gli scopi per i quali è stato progettato. L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'interpretazione dei dati di misurazione e delle azioni conseguentemente intraprese.

Navodila za uporabo

MD-018 meri vlažnost materiala.

S pomočjo shranjenih krivulj lastnosti za les in gradbeni material, je vlažnost materiala prikazana kot masni delež.

- Natančno merjenje vlažnosti lesa s shranjenimi krivuljami lastnosti za bukev, smreko, macesen, hrast, bor, javor.

-- Dodatne krivulje lastnosti omogočajo lociranje vlažnih točk v gradbenem materialu za cementni estrih, beton, omet, anhidritni estrih, cementna malta, apnena malta, opeka.

Struktura

1. Merilni senzor
2. Plastično ohišje
3. Zaslon LCD
4. Alarm LED
5. VKLOP/IZKLOP/PRENOS



Lastnosti

- A. Merjenje vlažnosti lesa.
- B. Merjenje vlažnosti gradbenega materiala.
- C. Merjenje temperature okolja.
- D. Zaslon LCD in LED.
- E. Od zadaj osvetljen zaslon.
- F. Samodejni izklop: po 25 s brez delovanja.
- G. Prikaz izpraznjenosti baterije.

Tehnični podatki

	Vlažnost lesa	Vlažnost materiala	Temperatura
Obseg merjenja	6 % - 48 %	0,1 % - 11,0 %	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Natančnost	±2 % pri 11-48 %	±0,4 %	±1 °F
	±2,5 % pri 6-10 %		(±2 °F)
Ločljivost	0,1 %	0,1 %	0,1 °C/0,2 °F
Hitrost merjenja	1 s		

Del. temp./vlaž.	0 °C - 40 °C, <75 %
Temp. skladiščenja	-10 °C - 50 °C, <85 %
Vrsta baterije	3x LR44
Življ. doba baterije	200 ur
Teža	60 g
Mere	9,5 cm * 5,5 cm * 2,2 cm

Delovanje

- a) Vstavite baterijo. Odprite pokrov baterije, v pravi smeri vstavite štiri okrogle baterije LR43.
- b) Odprite napravo. Odstranite zaščitni ep senzorja in VKLOPITE napravo tako, da pritisnete gumb VKLOP/IZKLOP/PRENOS.
- c) Izberite pravilno funkcijo vmesnika. Gumb VKLOP/IZKLOP/PRENOS pritiskajte tako dolgo, da za ne podatek utripati. Potem pritisnite isti gumb, da izberete pravo funkcijo, ki jo želite izmeriti in spustite gumb. Temperaturo izmerite tako, da izberete ; vlažnost lesa izmerite z izbiro znaka ; vlažnost materiala izmerite z izbiro znaka .
- d) Merjenje
 - d1) Če merite temperaturo, preprosto izberite vmesnik in temperatura okolja se bo prikazala samodejno.
 - d2) Če merite vlažnost zraka z ali vlažnost gradbenega materiala z , vstavite senzor približno 5 mm v merjen predmet. Nato se bodo na zaslonu pojavili rezultati in hkrati bo zagorela ena LED-lučka.

	Zelena lu	Rumena lu	Rdeča lu
Merjenje lesa	LO-13,9 %	14,0 % - 19,9 %	20,0 % - HI
Merjenje materiala	LO-0,3 %	0,4 % - 1,0 %	1,1 % - HI

- e) Izklop.
Naprava se po 25 s nedelovanja samodejno izklopi.

- f) Prikaz stanja baterije.
Če je baterija prazna, se bo na zaslonu prikazal znak . V tem primeru morate takoj prej zamenjati baterijo.

Splošne opombe:

Funkcionalna in delovna varnost je zagotovljena le takrat, ko naprava deluje znotraj določenih podnebnih pogojev in se jo uporablja izključno v namen, za katerega je bila izdelana.

Odgovornost za razumevanje rezultatov merjenja in posledičnih dejanj je izključno stvar uporabnika.



MD-018



MD-018

- 1.
- 2.
- 3. LCD
- 4. LED
- 5.
- A.
- B.
- C.
- D. LCD LED
- E.
- F.
- G.



	6% - 48%	0.1% - 11.0%	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	±2% 11% - 48%	±0.4%	±1°C
	±2.5% 6% - 10%		(±2°F)
	0.1%	0.1%	0.1°C/0.2°F
	1		
	0°C - 40°C, <75%		
	-10°C - 50°C, <85%		
	3x LR44		
	200		
	60		
	95 55 22		



MD-018



a. 4 LR43

b. / /

c. / /

d. ; ;

d1. ;

d2. ;

LED

	13.9% -	14.0% - 19.9%	20.0%
	0.3% -	0.4% - 1.0%	1.1%

e. 25

f. :